



# HDPHONE™

## Serene HD-65

**Téléphone amplifié  
Haute-Définition  
avec 50 dB  
d'amplification et  
afficheur parlant**



**HDS**  
TECHNOLOGY

- L'afficheur parlant énonce le numéro de l'appelant
- Grand écran facile à lire
- Grand clavier retro éclairé parlant confirme la composition
- Choix de langue Français, Anglais ou Espagnol pour la voix et l'écran du menu
- Amplificateur puissant—jusqu'à 50 dB
- Contrôle de tonalité
- Phone book with received and dialed call logs
- Indicateur d'appel manqué et nouveaux messages
- Main libre de qualité supérieure
- 6 boutons programmables à 1 touche
- Signal de sonnerie visuel (2)
- Sonnerie puissante avec volume et tonalité réglables

## Entendez Plus, Comprenez Mieux

**Branchez et utilisez. Ce téléphone vous est livré avec ces pré-réglages : voix et menu en Anglais, l'amplificateur se met en marche automatiquement lorsque vous décrochez le combiné, volume et tonalité de la sonnerie à élevé, composition par tonalité.**



# HDPHONE™

## Serene HD-65

**Téléphone amplifié  
Haute-Définition  
avec 50 dB  
d'amplification et  
afficheur parlant**



**HDS**  
TECHNOLOGY

- L'afficheur parlant énonce le numéro de l'appelant
- Grand écran facile à lire
- Grand clavier retro éclairé parlant confirme la composition
- Choix de langue Français, Anglais ou Espagnol pour la voix et l'écran du menu
- Amplificateur puissant—jusqu'à 50 dB
- Contrôle de tonalité
- Phone book with received and dialed call logs
- Indicateur d'appel manqué et nouveaux messages
- Main libre de qualité supérieure
- 6 boutons programmables à 1 touche
- Signal de sonnerie visuel (2)
- Sonnerie puissante avec volume et tonalité réglables

## Entendez Plus, Comprenez Mieux

**Branchez et utilisez. Ce téléphone vous est livré avec ces pré-réglages : voix et menu en Anglais, l'amplificateur se met en marche automatiquement lorsque vous décrochez le combiné, volume et tonalité de la sonnerie à élevé, composition par tonalité.**

# ***Aussi facile que 1,2,3***

- 1. Pour enregistrer un numéro sur les touches de composition rapide (M1 à M6)**
  1. Décrochez le combiné et appuyez sur PROG (ignorez toute tonalité venant du combiné)
  2. Composez, à l'aide du clavier, le numéro que vous désirez enregistrer.
  3. Appuyez sur PROG puis sur la touche de composition rapide (m1 à m6) sur laquelle vous désirez enregistrer le numéro.
  4. Reposé le combiné sur son socle.
  5. Si vous avez commis une erreur ou désirez enregistrer un nouveau numéro sur la même touche, répétez les étapes ci-dessus
- 2. Pour composer avec une touche de composition rapide à 1 touche, décrochez le combiné puis appuyez sur la touche de composition rapide (M1 à M6) désirée**
- 3. Pour ajouter une entrée au répertoire**
  1. Hors ligne appuyez sur PHONE BOOK
  2. Appuyer sur UP pour "AJOUTER" à l'écran, appuyer sur PHONE BOOK pour choisir
  3. À l'aide du clavier entrez le nom 1 lettre à la fois; appuyez sur PHONE BOOK pour sauvegarder le nom
  4. Entrez le numéro de téléphone, 1 chiffre à la fois; appuyez sur PHONE BOOK pour sauvegarder le numéro
- 4. Pour composer à partir du répertoire**
  1. Hors-ligne, appuyez sur PHONE BOOK
  2. Appuyer sur PHONE BOOK pour choisir "RECHERCHE" à l'écran
  3. Appuyez sur UP ou DOWN pour naviguer dans la liste des entrées jusqu'au numéro désiré
  4. Décrochez le combiné ou appuyez sur SPEAKER; le numéro sera alors composé
- 5. Pour parler main libre, appuyez sur SPEAKER pour activer le haut-parleur**
- 6. Pour régler le volume (l'amplificateur doit être en marche) faites glisser le curseur VOL jusqu'au réglage désiré**
- 7. Pour régler la tonalité (l'amplificateur doit être en marche) faites glisser le curseur Tone jusqu'à ce que vous entendiez et compreniez mieux**

**Besoin d'aide? Composez le numéro sans frais de notre ligne d'aide:  
(866)-376-9271 (9am à 5pm PST, Lundi au vendredi)**

# ***Aussi facile que 1,2,3***

- 1. Pour enregistrer un numéro sur les touches de composition rapide (M1 à M6)**
  1. Décrochez le combiné et appuyez sur PROG (ignorez toute tonalité venant du combiné)
  2. Composez, à l'aide du clavier, le numéro que vous désirez enregistrer.
  3. Appuyez sur PROG puis sur la touche de composition rapide (m1 à m6) sur laquelle vous désirez enregistrer le numéro.
  4. Reposé le combiné sur son socle.
  5. Si vous avez commis une erreur ou désirez enregistrer un nouveau numéro sur la même touche, répétez les étapes ci-dessus
- 2. Pour composer avec une touche de composition rapide à 1 touche, décrochez le combiné puis appuyez sur la touche de composition rapide (M1 à M6) désirée**
- 3. Pour ajouter une entrée au répertoire**
  1. Hors ligne appuyez sur PHONE BOOK
  2. Appuyer sur UP pour "AJOUTER" à l'écran, appuyer sur PHONE BOOK pour choisir
  3. À l'aide du clavier entrez le nom 1 lettre à la fois; appuyez sur PHONE BOOK pour sauvegarder le nom
  4. Entrez le numéro de téléphone, 1 chiffre à la fois; appuyez sur PHONE BOOK pour sauvegarder le numéro
- 4. Pour composer à partir du répertoire**
  1. Hors-ligne, appuyez sur PHONE BOOK
  2. Appuyer sur PHONE BOOK pour choisir "RECHERCHE" à l'écran
  3. Appuyez sur UP ou DOWN pour naviguer dans la liste des entrées jusqu'au numéro désiré
  4. Décrochez le combiné ou appuyez sur SPEAKER; le numéro sera alors composé
- 5. Pour parler main libre, appuyez sur SPEAKER pour activer le haut-parleur**
- 6. Pour régler le volume (l'amplificateur doit être en marche) faites glisser le curseur VOL jusqu'au réglage désiré**
- 7. Pour régler la tonalité (l'amplificateur doit être en marche) faites glisser le curseur Tone jusqu'à ce que vous entendiez et compreniez mieux**

**Besoin d'aide? Composez le numéro sans frais de notre ligne d'aide:  
(866)-376-9271 (9am à 5pm PST, Lundi au vendredi)**