

## It's as easy as 1,2,3

### 1. Pour régler l'heure de l'horloge

1. Appuyez et tenez SET durant 2 secondes
2. Appuyez UP pour afficher l'horloge 12 heures ou 24 heures, puis appuyez sur SET pour confirmer.
3. Appuyez sur UP et DOWN pour régler l'heure actuelle, appuyez sur SET pour confirmer. Répétez pour régler les minutes

### 2. Pour régler l'heure de l'alarme de réveil et le rappel d'alarme (snooze)

1. Appuyez sur MODE pour aller au mode Alarme. Appuyez et tenez SET durant 2 secondes pour confirmer la sélection
2. Appuyez sur UP et DOWN pour régler l'heure de réveil, appuyez sur SET pour confirmer. Répétez pour régler les minutes
3. Appuyez sur UP pour alterner entre le On/Off du rappel d'alarme (snooze). Appuyez sur SET pour confirmer

### 3. Pour régler l'alarme en marche ou arrêt et pour régler le mode alarme

1. Faites glisser le curseur à Audio, SHAKER ou ALL (audio+vibreur) pour mettre en marche l'alarme au mode que vous désirez

### 4. Pour voir et tester les réglages de l'alarme

1. Appuyez sur DOWN durant 3 secondes, l'heure réglé de l'alarme apparaîtra, l'alarme se déclenchera et après une période de 5 secondes, tout retournera au mode horloge

### 5. Pour utiliser l'horloge comme minuterie

1. Appuyez sur MODE pour mettre en marche le mode TIMER (minuterie), puis appuyez et tenez SET durant 2 secondes pour sélectionner
2. Appuyez sur UP ou DOWN pour régler l'heure désirée, puis appuyez et tenez SET durant 2 secondes pour confirmer. Répétez pour régler les minutes
3. Appuyez sur UP pour débiter le décompte
4. Lorsque le décompte se terminera, l'alarme se déclenchera (selon les réglages du mode alarme) et s'arrêtera après une durée de 30 secondes (à moins d'être arrêté manuellement en appuyant sur n'importe quel bouton du dessus du réveil)

### 6. Pour une lecture de la température de la pièce

1. Appuyez sur MODE pour aller au mode Thermomètre, la température de la pièce apparaîtra
2. Si nécessaire, appuyez sur UP pour alterner entre les lectures en degrés C ou F
3. Appuyez sur MODE pour retourner au mode horloge